

Die Frischmahlzeit im «Mondo»-Set

Anleitung zum «Mondo»-Geschirr mit Induktionsstation



1. Mahlzeitenlieferung

Stellen Sie die Isolierbox verschlossen entweder auf die Induktionsstation oder in den Kühlschrank.

2. Haltbarkeit der Speisen

Die Spitex garantiert für einwandfreie Qualität aller Speisen bis zur Haustüre der Kundin / des Kunden.

Nach der Erwärmung bleibt das Essen in der geschlossenen Box mindestens zwei Stunden heiss.

Falls Sie die Mahlzeit am Liefertag nicht mittags konsumieren, lagern Sie idealerweise die ganze Box im Kühlschrank.

3. Das „Mondo“- Set

Unabhängig von der individuellen Bestellung wird das Set in der Isolierbox immer komplett geliefert und muss wieder vollständig zurückgegeben werden:

- 1 Teller mit Deckel
- 1 Suppenschale mit Deckel
- 1 Salatschale mit Kühldeckel
- 1 Dessertschale mit Deckel

4. Fehlendes und/oder defektes Geschirr

Verlorengegangene und/oder beschädigte Teile werden der Kundin / dem Kunden in Rechnung gestellt.



Vorbereiten

- Stellen Sie das komplette «Mondo» -Set verschlossen auf die Induktionsstation (gemäss Bild auf der Induktionsstation).
- Sind Sie unbesorgt, Salat und Dessert werden nicht heiss.
- Die Station ist startbereit, wenn sie am Strom angeschlossen ist und die «00» blinkt.



Garen

- **Regeneration kann zwischen 08:00 – 20:00 Uhr einmal durchgeführt werden.**
- Jetzt können Sie auf den roten Startknopf drücken und die Erwärmung starten.
- Es leuchtet eine grüne Lampe neben der nun roten „40“, sie zeigt die Erwärmungsdauer an.



- Der Garprozess dauert 40 Min., endet mit einem Signalton und den Buchstaben „HA“ auf dem Display.
- Bei speziell programmierten Induktionsstation können Sie nun das zweite Menü wärmen.
- **Die «Starttaste» nur einmal drücken.**
- **Nie eine bereits erwärmte Box noch einmal erwärmen.**



Anrichten

- Nehmen Sie das komplette Set von der Station.
- Entfernen Sie den Deckel und tischen Sie sich Ihre Mahlzeit auf.
- Fassen Sie den heissen Teller und die Suppenschale am Silikondeckel an.
- **Falls Sie aus Platzgründen die Box auf der Station stehen lassen wollen, bitte den Stecker herausziehen.**



Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit!

«Aufgewärmtes»

Falls Speisen übrig bleiben, die Sie abends noch geniessen möchten, benützen Sie bitte Ihr persönliches Geschirr oder Tupperware.



Geschirrrückgabe

- Bitte spülen Sie das „Mondo“- Geschirr aus.
 - Den gelben Tellerdeckel können Sie einfach auf das entsprechende Geschirr legen.
 - Die kleinen Deckel gehören auf die Schalen.
 - Die «Mondo»-Box wieder füllen und schliessen.
- **Das komplette Set wird bei der nächsten Lieferung zurückgenommen.**

Allgemeine Punkte

Induktionsstation


- Stellen Sie die Isolierbox **nicht auf die Herdplatte** und **nicht in den Backofen**.
- Keine Geschirrtteile oder Pfannen auf die Induktionsstation stellen.
- Die Station muss sauber und trocken sein.
- Die Reinigung darf nur mit einem feuchten Lappen ausgeführt werden.

Mikrowelle

Für die Erhitzung Ihrer Mahlzeit ist nur die Induktionsstation vorgesehen. Damit garantieren wir die optimale Qualität.

Tipps und Tricks

Box öffnen



oder



Geschirr herausnehmen



Öffnen und schliessen des BLUEMAX Deckels



Zum Öffnen Deckelrand an den Ohren nach oben klappen.



Deckel abnehmen, Schale festhalten.



Verschliessen mit leichtem Druck der flachen Hand.

(Ohren müssen hierbei wieder nach unten geklappt sein.)

Keine Erhitzung von leeren Geschirrtteilen!



Die Box vor dem Erhitzen nicht öffnen!

Keine Erhitzung mit leerem Suppengeschirr und Essteller durchführen!
Es besteht die Gefahr der Beschädigung von Induktionsplatte und Box.

Reste, die vom Essen übrig sind dürfen aus feuerpolizeilichen Gründen kein zweites Mal mit der Induktionsplatte erhitzt werden.

Bitte Reste in eigenes Geschirr geben und mit Mikrowelle, auf Herd, im Steamer oder Backofen erhitzen.

Wir wünschen Ihnen allzeit «en Guete».

Spitex Kanton Zug

Ihr Frischmahlzeitendienst-Team